

Használat-kezelési útmutató nemesacélból készült evőeszközökhöz



since 1941 made in italy

A 18/10 rozsdamentes acélból készült termékek időtállóak, élelmiszerekkel érintkezve garantálják a maximális higiénit és biztonságot, hosszú élettartamot és mindig kifogástalan megjelenést biztosítanak.

Az Inoxriv termékek minden gyártási ciklusát szigorú ellenőrzésnek vetik alá a TÜV SÜD által tanúsított EN ISO 9001: 2008 minőségbiztosítási rendszer eljárásaival összhangban.

Ahhoz, hogy sokáig szépek maradjanak az evőeszközei, a következő tanácsok betartását javasoljuk.

- Az első használat előtt mosogassa el az evőeszközt mosogatószeres meleg vízzel és törölje szárazra.
- Használat után azonnal öblítse le az evőeszközöket, ne hagyja, hogy az ételmaradék rászáradjon a fémre.
- Nem szabad klór vagy klorid tartalmú szerrel tisztítani, csak semleges tisztítószer használjon.
- Ne áztassa hosszú időn keresztül az evőeszközöket, mert a vízben oldott ásványi sók károsíthatják a felületüket.
- A késeket a mosogatógépben a többi evőeszköztől elkülönítve mosogassa el.
- A kanalat és a villát váltogatva a mosogatógép evőeszköztartó rekeszébe a nyelével lefelé állítsa, és hagyjon közöttük elegendő helyet a tökéletes tisztítás érdekében.
- A mosogatógépben történő szárítás általában nem elegendő a korrózió elkerüléséhez, ezért elengedhetetlen a kézzel történő utántörölés rögtön a mosogatási ciklus után. Különös gondossággal kell eljárni a kések esetében.
- Soha ne hagyja az evőeszközöket a zárt, nedves mosogatógépben.
- A mosogatás során kövesse a mosogatógép gyártó előírásait és az alkalmazott tisztítószer használatára vonatkozó útmutatót.
- A mosogatógépbe soha se tegyen olyan fedőt, lábast vagy más háztartási eszközt, amelyen a legkisebb rozsdanyom is látható. A mosogatási ciklus alatt ugyanis a rozsdá könnyen áttekered a mosogatógépben lévő többi termékre is.
- Az Inoxriv evőeszközök a legjobb minőségű 18/10 rozsdamentes acélból készülnek, de ez nem jelenti azt, hogy egyáltalán nem tudnak korrodálódni. Ez a nem kívánt folyamat leggyakrabban a helytelen mosogatás során fordul elő, vagy ha az evőeszközöket tartósan nedves környezetben tartják.
- A használat során kialakuló homályosodást vagy vízfoltosodást speciális nemesacél polírozószer használatával tudja tükörfényesre tisztítani.